



1 Включите Tri Auto mini: Нажмите главный выключатель.

Откроется экран режима ожидания.



2 Выберите номер памяти: Нажмите переключатель плюс или минус.

* Доступно шесть ячеек памяти

Ниже показаны заводские настройки.

Настройка	Память		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Скорость (об/мин)	400	400	250
Реверс крутящего момента (Н·см)	1,0	0,8	0,6

3 Запустите мотор: Нажмите главный выключатель еще раз.

Откроется экран крутящего момента.

* Если нажать главный выключатель, мотор работает, пока выключатель нажат, и останавливается, когда выключатель отпускают.



4 Остановите мотор: Нажмите главный выключатель еще раз.

Снова откроется экран режима ожидания.